

به نام خدا

دفترچه راهنمای استفاده از

خودروی سواری

MVM315

عنوان و نام پدیدآور :	دفترچه راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315 /
مشخصات نشر :	ترجمه واحد روابط عمومی صنایع خودروسازی مدیران. تهران: سوگند، ۱۳۹۰.
مشخصات فابری :	۲۰۸ص: مصور، جدول.
شابک :	۸۰۰۰۰ ریال : 978-964-7532-77-8
وضعیت فهرست نویسی :	فیا
یادداشت :	عنوان اصلی: A13 user manual.
موضوع :	اتومبیل ام. وی. ام ۳۱۵
شناسه افزوده :	شرکت صنایع خودروسازی مدیران. روابط عمومی
رده بندی کنگره :	۱۳۹۰ / ۱۷۸۵۵۷ / الف / ۲۱۵.۲۱
رده بندی دیویی :	۶۲۹/۲۲۲۲
شماره کتابشناسی ملی :	۲۵۹۳۱۸۰

دفترچه راهنمای استفاده از خودروی سواری MVM315

تاریخ چاپ: زمستان ۱۳۹۰. تیراژ: ۲۰۰۰ جلد

نوبت چاپ: اول / قیمت: ۸۰۰۰۰ ریال

آماده سازی و تولید: انتشارات سوگند ۸۸۴۰۷۵۲۵

شابک: ۹۷۸-۹۶۴-۷۵۳۲-۷۷-۸

کلیه حقوق محفوظ است.

مشتری گرامی از حسن انتخاب شما متشکریم. از مالکان محترم خودروهای این شرکت تقاضا می شود جهت کسب اطلاعات کامل از مشخصات، توانایی ها و آگاهی از دستورالعمل ها جهت حفظ و نگهداری خودرو، این راهنما را به طور کامل مطالعه نمایند.

مطالب به صورت مجموعه ای از اصول و مقررات با هدف ایجاد ایمنی، رانندگی مطمئن و کسب رضایت و خرسندی مشتریان تدوین شده است. لطفا پس از مطالعه از راهنما به عنوان مرجع اطلاعات خودرو، به دقت نگهداری فرمایید و در صورت فروش خودرو، آن را در اختیار مالک بعدی قرار دهید. نمایندگان شرکت دوره های آموزشی مورد نیاز را گذرانده اند و آماده ارائه خدمات به مشتریان می باشند. همواره جهت هرگونه تعمیرات به نمایندگی های مجاز این شرکت مراجعه فرمایید.

شرکت مدیران خودرو حق انجام هرگونه تغییر، بدون اطلاع رسانی قبلی را به عنوان رویه دائمی شرکت در بهبود و بهسازی تولید برای خود محفوظ می دارد. برای کسب اطلاعات کامل تر در زمینه تغییرات احتمالی و لیست نمایندگان مجاز فروش و خدمات پس از فروش لطفا به سایت رسمی شرکت www.mvmco.ir مراجعه نمایید.

شرکت مدیران خودرو حق هرگونه ترجمه و تولید مطالب مربوط به خودروها را برای خود محفوظ می دارد، این راهنما به طور کلی یا بخشی از آن، نباید اقتباس، کپی و یا ترجمه شود.

مشتری گرامی

از آن جایی که تجهیزات معرفی شده در دفترچه راهنما برای کلیه مدل های خودروهای شرکت اعم از خودروهای تولیدی فعلی و آتی بوده و شامل تمام تجهیزات اضافی اختیاری است (آپشن)، لذا احتمال دارد که کلیه تجهیزات خودروی تحویلی مطابق تجهیزات معرفی شده در کتابچه راهنما نباشد. بدیهی است خودرو تحویلی ملاک می باشد.

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

	دستورالعمل‌های بستن کمربند ایمنی
	اهمیت بستن کمربندهای صندلی
	سیستم و اجزای کمربندهای ایمنی
	چگونگی نگاه‌داری کمربندهای ایمنی
	دستورالعمل استفاده از کیسه‌های هوا
	قسمت‌های مختلف کیسه هوا
	اصول کیسه‌های هوا
	شرایط کیسه هوا
	بازرسی کیسه هوا
	نکات مهم مربوط به کیسه‌های هوا
	اصول حفاظتی برای راننده و سرنشین
	بستن درست درها
	نشستن در موقعیتی صحیح
	تنظیم صندلی‌های جلو
	تنظیم ارتفاع بست‌سری (زیرسری صندلی)
	بستن درست کمربندهای ایمنی
	توصیه‌هایی برای رانان باردار
	تنظیم ارتفاع رل
	اصول ایمنی / حفاظتی برای کودکان

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

	مقدمه
	مقدمه
	دستورالعمل‌ها
	مندرجات
	هشدارهای ایمنی
	نمادهای خودرو
	پیوست
	ویژگی‌های خودرو
	بازبینی خودروهای جدید
	درخواست‌نامه ثبت مالک (*)
	کارت انتقال (واگذاری) خودرو (*)
	خدمات فردی
	کارت خدمات مشاورتی (*)
	کارت خدمات فردی (*)
	تجهیزات ایمنی و عملکرد آن
	اصول مهم ایمنی
	نحوه بستن صحیح کمربندهای ایمنی
	خطر کیسه هوا
	سرعت خود را کنترل نمایید

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

صفحه نمایش دمای خنک‌کنندگی موتور	
صفحه نمایش LCD (*)	
کلید و قفل کردن	
کلید کنترل ریموت	
کنترل ریموت	
نکاتی راجع به کلید کنترل ریموت	
سوچ احتراق	
قفل ایمنی در برای محافظت کودک	
وسيله روشنایی خارجی	
وسيله روشنایی داخلی	
چراغ سقف	
چراغ‌های عقب	
چراغ‌های بخش بار	
چراغ‌های روی در	
تنظیم‌کننده وضوح نور داشبورد	
وسایل جلوی خودرو	
برف پاک‌کن شیشه جلو	
شرایط INT	
شرایط MIST	

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

انتخاب وسایل حفاظتی برای کودکان	
موقعیت نصب وسیله حفاظتی کودک	
نصب وسیله حفاظتی کودک	
وسایل حفاظتی کودک	
نکات ایمنی برای حفاظت کودک	
بازرسی ایمنی	
آلایندگی‌ها	
بازرسی ایمنی از داخل خودرو	
بازرسی ایمنی از خارج خودرو	
چسب ایمنی	
ابزار و وسایل و کنترل‌ها	
صفحه داشبورد و نحوه چیدمان کلی کنترل‌ها	
صفحه داشبورد مرکب	
صفحه داشبورد جانبی	
صفحه نمایش گر داشبورد	
داشبورد دو صفحه نمایش LCD	
سرعت‌سنج	
دورسنج	
دریچه مخزن سوخت (بنزین)	



مدیران خودرو

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

	HVAC
	چیدمان داشبورد و دکمه عملیات
	کنترل عملیات
	سیستم عملیات
	کنترل هوای خروجی
	عملیات فصلی
	سیستم صوتی (*)
	صفحه و دکمه عملیات
	روشن کردن رادیو
	MP3 /CD
	عملیات دستگاه USB
	ورودی صوتی (Aux / کمکی)
	تنظیم صوتی
	عملکرد صامت (Mute)
	شرایط بازی سوپرانو (بلند Loud)
	انتخاب شرایط
	تنظیم ساعت
	قوانین قبل از رانندگی
	چگونگی راه اندازی خودروی جدید

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

	برف پاک کن شیشه عقب
	مایع شست و شوی برف پاک کن جلو
	مایع شست و شوی برف پاک کن عقب
	آینه عقب
	شیشه ها
	وسایل ذخیره
	مخزن ذخیره در
	بخش های داشبورد
	قسمت های یدکی داشبورد
	قطعه یدکی
	کیسه های ذخیره صندلی
	قسمت بار
	دست گیره تشکی
	قلاب دست گیره / روکش
	فندک سیگار / زیر سیگاری
	آفتاب گیر
	آینه آفتاب گیر
	راهنمای دزدگیر
	محافظ باتری

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

رانندگی	
بررسی خودرو قبل از شروع رانندگی	
روشن کردن موتور	
تعویض دنده دستی	
پارک کردن خودرو	
نکاتی مربوط به پارک خودرو	
ترمزها	
طراحی سیستم ترمز	
شرح سیستم ترمز	
سیستم ABS (در صورت وجود)	
نحوه کار سیستم ترمز ABS	
خودعقب‌یابی در سیستم ABS	
اهرم ترمز دستی	
سیستم فرمان	
رانندگی در شرایط هوایی نامناسب	
سیستم آلارم هنگام حرکت با دنده عقب	

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

روشن کردن موتور	
ترمزها	
آب‌بندی لاستیک و رینگ	
نکات احتیاطی بعد از دوره آب‌بندی	
کنترل و بررسی روغن	
باز کردن در موتور	
کنترل و بررسی روغن موتور	
کنترل آب رادیاتور (خنک‌کن)	
سوخت	
انتخاب سوخت	
پر کردن مخزن (باک)	
صرفه‌جویی در سوخت	
بار زدن چمدان‌ها	
بار زدن چمدان‌ها در بخش مسافران (سرنشینان)	
بار زدن چمدان‌ها در بخش بار	
انواع خودروها	
کاتالیست	



مدیران خودرو

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

عوض کردن لاستیک و رینگ
لاستیک یخ شکن
زنجیرهای یخ شکن
چراغ‌ها
پاک کردن چراغ‌ها
عوض کردن حباب‌ها
نگهداری خارجی
تیغه‌های برف پاک‌کن
پاک کردن خودرو
نگهداری داخلی
کفی
حرم بدنه
کمربند ایمنی
پنجره‌ها
جلوگیری از فرسایش
پارک کردن خودرو
واکنش در برابر تصادف
استفاده از مثلث هشدار
تعویض لاستیک پنجر

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

نگهداری بهینه و مناسب
محفظه موتور
روغن موتور
ماده خنک‌کننده موتور
روغن گیربکس
روغن ترمز
شیشه پاک‌کن
روغن فرمان هیدرولیکی
باتری
دینام
قلب نگه‌دارنده در موتور
تسمه
رادیاتور / کندانسور
لاستیک‌ها
فشار لاستیک
بررسی سوپاپ تایر
تمیز کردن تایر
شاخص فرسودگی تایر
عوض کردن تایر

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

داده‌های فنی (تخصصی)	
کد شناسایی	
مشخصات	
برنامه‌های نگه‌داری	
برنامه‌های نگه‌داری	
بررسی روزانه	
پر کردن روغن	
بررسی ماهیانه	
تغییر روغن	
مراقبت دوره‌ای و نگه‌داری	
سیستم حفاظت ایمنی	
راهنمای مشتریان (*)	
خدمات مربوط به خودرو	
تعیین وقت برای آرایه خدمات	
لیست خدمات	
تقاضا برای خدمات	
اگر نیاز به کمک دارید	
مشخصه خودرو	
نماینده مجاز مدیران خودرو	

شماره صفحه	فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315
------------	------------------------------------

روشن نشدن موتور	
راه‌اندازی جانبی	
گرمای بیش از حد موتور	
هشدار فشار روغن	
هشدار سیستم شارژ	
هشدار خرابی موتور	
هشدار سیستم ترمز	
فیوزها	
تعویض فیوزها	
باتری	
توصیه ایمنی	
پیاده کردن و سوار کردن موتور	
یدک‌کشی اضطراری	
حالت دربیت یدک‌کشی	
قلاب (چنگک) کشش	
حالت نادرست یدک‌کشی	
تذکرات	
فرار اضطراری	

فهرست کتابچه راهنمای خودروی MVM315	شماره صفحه
------------------------------------	------------

اداره بین‌المللی خدمات پس از فروش مدیران خودرو
لیست نمایندگی‌های مجاز فروش و خدمات پس از
فروش مدیران خودرو

www.ketab.ir

(*) در برخی مدل‌ها