

به نام یزدان پاک

راهنمای جامع اینورتر جارول سری ۳۰۰

برق و ربات تسلا

نویسندگان:

مصباح خاوری

افیسه آرین

سرشناسه: خاوری / مصباح

عنوان و نام پدیدآور:

راهنمای جامع اینورتر جارول سری ۳۰۰- برق و صنعت تسلا/ مصباح خاوری- انیسه آراین

مشخصات نشر: تهران- البرزفردانش ۱۳۹۹

شابک: ۹-۶۹۸-۶۰۰-۲۰۲-۹۷۸

مشخصات ظاهری: رقعی ۲۱۴ص

رده بندی کنگره: TK۷۸۷۲

موضوع: راهنمای نصب و بهره برداری اینورتر جارول سری ۳۰۰

موضوع: وارونگری های الکتریکی- نصب

موضوع: وارونگری های الکتریکی- نگهداری و تعمیر

رده بندی دیسی: ۶۲۱/۳۸۰۳۲

شماره کتابشناسی: ۷۰۰۷۳۹۵

عنوان: راهنمای جامع اینورتر جارول سری ۳۰۰- برق و صنعت تسلا

نویسندگان: مصباح خاوری- انیسه آراین

مشخصات نشر: البرزفردانش ۱۳۹۹

مشخصات ظاهری: ۲۱۴ص

نوبت چاپ: اول ۱۳۹۹

شابک: ۹-۶۹۸-۶۰۰-۲۰۲-۹۷۸

چاپخانه/ صحافی: محمد

تیراژ: ۱۰۰۰

قیمت: ۵۰۰۰ تومان

انتشارات



تهران- ضلع شمال غربی پل سیدخندان-اول خیابان شقایق- بن بست اول- پلاک ۲- واحد ۱۲

ایمیل انتشارات: alborz22 887501@ yahoo.com

راه ارتباطی با انتشارات: ۲۲۸۸۷۵۰۱- ۲۲۸۶۰۲۶۰

info@tesla.ir:

۰۲۱۳۴۱۱۶۵۰۰۰:

۰۹۱۲۱۹۱۰۳۲۰:

ارتباط با نویسندگان

پیشگفتار...

ازاینکه اینورتر جارول سری ۳۰۰ را انتخاب کردید از شما سپاسگزاری می‌کنیم. اینورتر جارول سری ۳۰۰ یک اینورتر با عملکرد بالا بوده که برای کنترل موتورهای آسنکرون مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آن می‌توان برای کنترل ماشین آلات بسته‌بندی، صنایع غذایی، فن، پمپ و ماشین آلات تولید خودکار مختلف استفاده کرد.

این کتاب عملکردها و روش‌های استفاده‌ی اینورتر جارول سری ۳۰۰ را معرفی می‌کند، که شامل انتخاب نوع محصول، تنظیمات پارامتر، راه اندازی و آزمایش، تعمیر و نگهداری می‌باشد. لطفا قبل از استفاده، این کتاب را به دقت بخوانید. از فروشندگان تقاضا می‌شود این کتاب را همراه با تجهیزات مربوطه ارسال نمایند. تا بهره برداری، تمام کاربران نهایی آسان شود.

فهرست

فصل اول: ملاحظات و اطلاعات ایمنی.....	۱
فصل دوم: اطلاعات عمومی سول.....	۹
- نامگذاری محلی و تعیین پلاک.....	۹
- نام قطعات اینورتر.....	۱۰
- مشخصات فنی پایه.....	۱۱
فصل سوم: راهنمای نصب.....	۱۴
- نصب مکانیک.....	۱۴
- نصب الکتریکی.....	۱۸
فصل چهارم: عملکرد صفحه کلید.....	۳۲
- معرفی و عملکرد صفحه کلید.....	۳۲
فصل پنجم: فهرست عملکردهای پارامتر.....	۳۵
فصل ششم: انتخاب و اندازه مشخصات الکتریکی اینورتر.....	۱۶۶
- ظاهر و اندازه اینورتر.....	۱۶۹
- سایز صفحه کلید.....	۱۷۰
- سایز بدنه و صفحه کلید.....	۱۷۱
- انتخاب واحد ترمز و مقاومت ترمز.....	۱۷۱

فصل هفتم: تعمیر و نگهداری و تشخیص خطا.....	۱۷۵
- تعمیر و نگهداری روزانه و تعمیر و نگهداری اینورتر.....	۱۷۵
- تعویض لوازم مصرفی اینورتر.....	۱۷۶
- تعویض لوازم مصرفی اینورتر.....	۱۷۷
- توضیحات ضمانت تعمیر اینورتر.....	۱۷۷
- آلام خطا و نحوه رفع آن.....	۱۸۸
- آلام خطا و نحوه رفع آن.....	۱۸۸
- پیوست - پروتکل احیای شبکه ای.....	۱۹۰